

L455 多功能一体机



首先阅读

公司名称: 爱普生(中国)有限公司
公司地址: 中国北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 7 层
菲律宾制造



请妥善保管此说明书(保留备用)。
安装、使用产品前请阅读使用说明。

© 2015 Seiko Epson Corporation. 2015/06/12
All rights reserved.
Printed in XXXXXX
YYYYYYYYYYYY

首先阅读此手册

此产品要求在处理墨水时格外小心。当向墨仓补充墨水或加注墨水时,墨水可能溅出。如果墨水粘到衣服上或其他物品上,可能无法去除。



爱普生
微信服务号

关注“爱普生中国”官方微信

- ✓ 发送型号, 了解产品详情
- ✓ 应用方案及问题自助查询
- ✓ 爱普生服务中心信息查询

重要提示: 必须遵守以免损坏设备。

产品驱动光盘盘面上、驱动和软件中所显示的型号可能与实际销售产品的型号稍有不同,不影响产品的使用。

本产品信息以爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>) 为准,如有更改,恕不另行通知。

对其中涉及的描述和图像,以包装箱内实际内容为准,在中国法律法规允许的范围内,爱普生(中国)有限公司保留解释权。

本产品、相关资料及光盘以针对在大陆地区销售产品的中文内容为准。英文及其他语种内容针对全球销售产品,仅供用户对照。

本资料仅供参考。除中国现行法律法规规定,爱普生(中国)有限公司不承担任何由于使用本资料而造成的直接或间接损失的责任。

其他信息,可查看产品本身、产品包装和其他形式的资料,包括爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>)。

在本产品的说明书中,打印部件将简称为打印机,扫描部件将简称为扫描仪。

注释:

- 如果产品本体上显示了此关于海拔高度安全警告标识 , 其标识含义为: 加贴该标识的设备仅按海拔 2000m 进行安全设计与评估,因此,仅适用于在海拔 2000m 以下安全使用,在海拔 2000m 以上使用时,可能有安全隐患。
- 如果产品本体上显示了此关于气候条件的安全警告标识 , 其标识含义为: 加贴该标识的设备仅按非热带气候条件进行安全设计与评估,因此,仅适用于在非热带气候条件下安全使用,在热带气候条件下使用时,可能有安全隐患。

爱普生产品使用说明或网页等可能描述了其他公司(非爱普生)的硬件/软件产品、功能及服务,爱普生对于其他公司生产的产品和提供的服务(包括但不限于其内容、性能、准确性、兼容性、可靠性、合法性、适当性和连续性)不做任何明示和/或默示担保。


对于中国大陆地区的用户,如果您在使用本产品的过程中遇到问题,可通过以下的顺序来寻求帮助:

- 1、首先可查阅产品的相关使用说明,包括产品的说明书(手册)等,以解决问题;
- 2、访问爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>), 获得更多产品信息或下载驱动;
- 3、从爱普生网页中查询其他支持方式。

第 1 部分



爱普生原装墨瓶(消耗品/耗材)
此手册描述中出现的墨瓶代表爱普生原装墨水补充装



请确保将电源线插头的接地插脚插入电源插座的接地插孔。如果插接不正确,可能会导致电击、火灾或损坏您的设备。且请确保插座已接地。

首先阅读(本手册)



光盘中包含此产品的驱动程序及相关软件,和此产品详细资料的电子说明书,供用户在使用时参考和查阅。


本文中相关的电源线及插头的示意图和描述仅供参考,在中国大陆地区所销售产品的电源线及插头,符合中国法律法规。

装箱内容会因国家/地区的不同而不同。



- 仅当您打算向墨仓加注或补充墨水时,才可打开墨瓶包装。墨瓶存放于真空包装中,可保证可靠性。
- 某些墨瓶可能出现凹陷,但这并不影响墨水水量和墨水品质,请放心使用。

第 2 部分



除非另有指示,否则不要连接 USB 连接线。

注:需用户自备 USB 数据线。

对于 Windows (有 CD/CVD 驱动器) 用户



- 如果出现防火墙警报,请选择允许爱普生应用程序访问。
- 随产品提供的软件,因国家/地区而有所差异,具体信息请参见随产品提供的光盘。

请将随附的光盘放入光驱进行安装,并按屏幕提示进行以下操作(第 3 部分)。

对于以下用户:

Windows (无 CD/DVD 驱动器) 用户
Mac OSX 用户
iOS/Android 用户
不使用计算机的用户

请直接执行下一步(第 3 部分)




更多详细信息,请查看电子手册《用户指南》。

1. 通过随附的光盘安装驱动后,《用户指南》将自动安装到您的电脑中。
2. 可从爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>), 下载最新版本的用户指南。


第 3 部分

1



去除所有保护材料。

2




按图示说明将墨仓解锁并平放。



不要向外拉动墨管。



3




打开墨仓部件盖,取下墨仓塞。



- 使用此产品随附的墨瓶。
- 爱普生不能保障非原装正品墨水的质量或可靠性。在此情况下出现的故障及损坏,即使在保修期内也不享受“三包”服务。


4




取下墨瓶的顶部盖,拧开墨瓶盖,撕下瓶口上的封条,装回墨瓶盖并拧紧。

转第 3 页




...▶ 接第 2 页





将墨瓶中的墨水全部注入到与墨瓶颜色一致的墨仓中。



7 重复 3-6 步骤为所有墨仓加注墨水。



使用说明中所描述的 LCD 显示所支持的语言及其内容仅供参考，因国家/地区的不同而可能存在差异，以包装箱内产品实际为准。如有更改，恕不另行通知。



3

15 对于 Windows (有 CD/DVD 驱动器) 用户：
按驱动界面提示，选择 Wi-Fi 连接或 USB 连接。
如选择 Wi-Fi 链接，请按驱动界面提示，参阅《网络指南》。

对于以下用户：
Windows (无 CD/DVD 驱动器) 用户
Mac OSX 用户

➔ <http://epson.sn>


访问此网站启动安装过程，安装软件，并配置网络设置。
访问此链接时，如需要改变其页面显示的语言，可在页面的右上方，从其下拉式菜单所列出的语言选项中选择即可。
或访问爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>)，获得更多产品信息或下载驱动：
本产品可支持的操作系统因国家/地区的不同而不同，以爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>) 为准，如有更改，恕不另行通知。

iOS/Android 用户

➔  <http://ipr.to/a>


访问此网站安装爱普生 iPrint 应用程序，启动安装过程，并配置网络设置。

! 在打印前确保墨仓部件挂好。不要将墨仓部件放倒或使墨仓部件高于或低于本产品。



基本操作

操作面板指南




-  开启或关闭本产品。
-  显示主界面。
-  按 ◀、▲、▶、▼ 选择菜单。按下“OK”按钮，进入所选菜单。
-  开始您所选择的操作。
-  停止正在进行的操作或初始化当前设置。您将返回到前一个屏幕。


  液晶显示屏右上角将出现显示网络状态的图标。

装入打印纸


 装入的打印纸厚度不要超过导轨内侧箭头 ▼ 标记指示。



1



2



3


4 液晶显示屏上显示打印纸设置界面。选择您装入本产品的打印纸尺寸和类型。

 确保您沿着进纸器的右导轨装入打印纸。否则，本产品将无法检测到打印纸，因此不会显示打印纸设置屏幕。


转第 5 页 ...▶

...▶ 接第 4 页

复印



1 打开文稿盖，将原稿面朝下放在文稿台上。确保原稿右下角与文稿台标记的右下角对齐。



2 关闭文稿盖。




3 从主界面进入复印模式。



4 设置份数，然后选择彩色或黑白。

5 按下“OK”，显示复印设置菜单。

6 使用▲或▼选择打印纸尺寸等设置项，然后使用◀或▶更改设置。按“OK”保存更改。



7 按 ◊ 开始复印。

打印质量帮助

✎ 如果您发现打印输出丢失线段或断线，请尝试下面的解决办法。


1 打印喷嘴检查图案，检查打印头喷嘴是否堵塞。选择设置 > 维护 > 喷嘴检查。如果您发现有如 (b) 所示的任何丢失线段或断线，请参照 2 步骤。




2 运行打印头清洗。选择设置 > 维护 > 打印头清洗。

✎ 清洗时，所有墨仓中的墨水都会消耗掉一部分，所以仅当打印质量下降时才运行清洗。

清除夹纸



1 打开扫描部件。




2 取出内部所有打印纸，包括任何撕碎的纸片。

3 关闭扫描部件。

4 按下液晶显示屏上显示的按钮。

检查墨量并补充墨水



1 检查墨量。如果墨仓中的墨水高度低于墨仓下线，需要向墨仓补充墨水。


! 要确认实际的剩余墨量，请目视检查本产品的所有墨仓中的墨量。当墨水高度低于墨仓下线时，如果继续使用本产品可能会损坏此产品。



2 从主界面进入设置模式。

3 选择维护，然后选择补充墨水。

4 按下 ◊ 按钮。



5 参照首页第 3 部分的 2-9 步骤，补充墨水至墨仓上线。

✎ 在将墨仓的墨水补充至上线后，如果墨水瓶中还剩有墨水，请小心盖上顶部盖并将墨水瓶直立存放以便以后使用。



6 确认已加注至上线的墨水颜色，之后根据液晶显示屏上的说明指导来完成该颜色的补充墨水操作。

✎ 即使未将墨水加注至上线，您也可以执行补充墨水操作。但是，这种操作会导致产品在墨量下降到下线之前不能准确发出提醒并停止操作。

错误指示

代码	解决方案
E-01	打开扫描部件，去除本产品中的任何打印纸或保护材料。关闭电源，然后再打开。
E-02	关闭电源，然后再打开。
E-11	联系爱普生认证服务机构更换废墨垫。用户不可自行维护。
W-01	从本产品中取出打印纸，按下液晶显示屏下方显示的按钮清除错误。某些情况下，您需要关闭电源，然后再打开。
W-11	按下 ◊ 按钮，重新开始打印。在更换废墨垫之前会一直显示该信息。当废墨垫接近使用寿命时，请联系爱普生认证服务机构进行更换。

✎ 请参见电子手册用户指南，了解出现其他错误时的解决方案。

转第 7 页

...► 接第 6 页

运输本产品

1 用胶条固定打印头。

2 将墨仓塞塞紧。

3 确保墨仓部件挂好。

4 将本产品放置在原包装箱或类似的包装箱中。包装箱中不要放入墨瓶。

! 运输过程中保持此产品水平状态。否则，墨水可能泄漏。运输墨瓶时，确保拧紧墨瓶盖，保持墨瓶直立，并采取措施以防止墨水泄漏。

! 搬运完成后，去除固定打印头的胶条。如果发现打印质量下降，运行清洗或校准打印头。

安全指导

! 仅使用本产品随附的电源线。使用其他电源线可能导致火灾或触电。请不要将此电源线用于任何其他设备。

! 确保交流电源线符合本地相关的安全标准。

! 除文档中专门解释的以外，不要试图自行维护本产品。

! 不要让电源线损坏或磨损。

! 将本产品放置在靠近墙壁插座的地方，使插头容易拔下。

! 不要将此产品放置在户外，不要放置在较脏、较多灰尘、有水和热源的地方，或置于易震动、摇晃、高温或高湿的地方。

! 小心不要让液体进入此产品，也不要湿手操作此产品。

! 请将此产品放置在离心脏起搏器至少 22 厘米远的地方。此产品的无线电波可能会对心脏起搏器的运转产生负面影响。

! 如果液晶显示屏损坏，请联系您的经销商。如果液晶溶液碰到手上，请用肥皂和清水彻底清洗。如果液晶溶液进入眼睛，请立即用清水冲洗。彻底冲洗后，如果仍感不适或看不清东西，请立即就医。

! 请将墨瓶和墨仓部件保管在儿童触摸不到的地方，请勿饮用墨水。

! 在去除墨瓶封条之后，不要倾斜或摇晃墨瓶，否则会造成墨水泄漏。

! 确保将墨瓶直立，并将其放置在避免其他物体碰撞或温度发生变化的地方。

! 如果墨水沾到了皮肤上，请用肥皂和清水彻底清洗。如果墨水进入了眼睛，请立即用清水冲洗。彻底冲洗后，如果仍感不适或看不清东西，请立即就医。如果墨水进入口中，请立即吐出并尽快就医。

墨水瓶（消耗品/耗材编号）

	BK（黑色）	C（青色）	M（洋红色）	Y（黄色）
	T6721	T6722	T6723	T6724

! 因使用非爱普生原装正品墨水造成的故障及损坏，即使在保修期内也不享受“三包”服务。

问题？



您可以通过此快捷方式图标打开用户指南 (PDF) 和网络指南 (PDF)，也可以从以下网站下载最新版本。

<http://support.epson.net/>

Epson Connect

<https://www.epsonconnect.com/>

使用您的移动设备，您可以从世界任何位置通过您的与 Epson Connect 兼容产品进行打印。访问网站获取更多信息。

Windows® 是 Microsoft Corporation 的注册商标。
Mac OS 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区注册的商标。
Android™ 是 Google Inc. 的注册商标。

在这里使用的所有其他产品名称、品牌名称和公司名称仅用于进行说明，该产品名称、品牌名称或公司名称可能是属于各公司自己的商标或注册商标。

本手册的内容和此产品的规格如有变更，恕不另行通知。

中国能效标识
CHINA ENERGY LABEL
生产者名称：精工爱普生株式会社
规格型号：L455

耗电量	1	1
耗水量	2	3

操作模式功率(W) 1.8
待机功率(W) 0.5
预设延迟时间 (min) 30
附加功能功率因子之和 (W) 1.2
参见“中国能效标识网”(www.energylabel.gov.cn)
依据国家标准：GB 21521-2014

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
打印头	×	○	○	○	○	○
扫描仪模块/文稿送纸器	塑料组件	○	○	○	○	○
	金属组件/电子部件	×	○	○	○	○
机械部件/自动进纸器	塑料组件	○	○	○	○	○
	金属组件/电子部件	×	○	○	○	○
机架（外壳/操作面板/支脚）	○	○	○	○	○	○
电路板/电子部件	×	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
墨仓	○	○	○	○	○	○
附属物品（产品说明书等）	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。但这只是因为是在保证产品性能和功能条件下，现在还没有可替代的材料和技术而被使用。

产品环保使用期限的使用条件

在中国销售的电子电气产品的环保使用期限，表示按照本产品的安全使用注意事项使用的情况下，从生产日开始，在标志的年限内使用，本产品含有的有害物质不会对环境、人身和财产造成严重影响。