

LQ-630KII 82列经典型平推票据打印机



规格	
打印方式	24针击打式点阵打印
打印列数	82列(在10cpi下)
打印速度	高速一档 高速二档 信函质量
汉字 (7.5cpi)	195汉字/秒 130汉字/秒 65汉字/秒
(6.7cpi)	173汉字/秒 115汉字/秒 57汉字/秒
英文 (10cpi)	347字符/秒 260字符/秒 86字符/秒
(12cpi)	416字符/秒 312字符/秒 104字符/秒
打印控制代码	ESC / P-K、IBM PPDS仿真、OKI5530SC仿真
字体 字符集	14种国际字符集和一种法定字符集： USA、France、Germany、UK、Denmark I、 Sweden、Italy、Spain I、Japan、Norway、 Denmark II、Spain II、Latin America、 Korea、Legal
位图字体	宋体24x24、黑体24x24 EPSON Draft、EPSON Roman EPSON Sans Serif、EPSON OCR-B
可缩放字体	4种
条码字体	8种
纸张 宽度	单页纸：70-257mm 连续纸：76.2-254mm
厚度	0.052-0.53mm
种类	单页纸、单页拷贝纸、连续纸(单页纸和多页纸)、 信封、明信片、带标签的连续纸
进纸方式	摩擦进纸 (前部进纸) 拖纸器进纸 (后部进纸)
复写能力	7份 (1份原件+6份拷贝)
可靠性	打印头寿命 4亿次 / 针 打印总量 2,000万行 (MTBF加电10,000小时) 色带寿命 400万字符 (信函) 800万字符 (草稿)



规格	
缓冲区	128KB
接口	IEEE-1284双向并行接口USB2.0 (全速) 接口
噪音	约56分贝 (ISO 7779模式)
外型尺寸及重量	宽×深×高 386×306×185mm 重量 约3.8公斤
打印机驱动程序和工具	
操作系统	Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 / XP Microsoft® Windows Vista®
应用程序	EPSON Status Monitor3 (仅Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 / XP Microsoft® Windows Vista®)
功耗	约31W (工作时, ISO/IEC10561信函模式) 中国能效等级一级产品

耗材 / 选件	
黑色色带架	S015583(S015290)
黑色色带芯	S010076



EPSON ESC/P-K®

EPSON ESC/P是爱普生开发的控制命令，为了提高中文打印机的控制处理功能，爱普生又开发了ESC/P-K，通用于汉字使用区域，属爱普生独自之作。

经典耐用·易用省心

LQ-630KII 82列经典型平推票据打印机

- 高速一档模式：195汉字 / 秒
- 打印头寿命：4亿 / 针
- 平均无故障时间：10,000小时
- 大容量色带：800万字符 (草稿模式)
- 强大拷贝能力：1+6层
- 优质节能：中国能效等级一级产品
- 整机保修3年 (含打印头)

EPSON为SEIKO EPSON公司注册商标。

其他所有产品名称和其他公司名称在此仅作参考之用，是各自所有者的商标或注册商标。

爱普生对这些商标不拥有任何权利。

* 本宣传页中的数据来源于爱普生实验室测试。因用户使用环境不同，本宣传页中的数据与实际使用数据可能存在差异。

爱普生 (中国) 有限公司

北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层

官方网站: www.epson.com.cn 官方微信/微博: 爱普生中国

服务导购热线: 400-810-9977 爱普生官方天猫旗舰店: eposn.tmall.com

图片仅供参考，外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改，恕不另行通知。
爱普生 (中国) 有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博

LQ-630KII 82列经典平推票据打印机



作为针式打印机的发明者，爱普生公司拥有先进的技术 & 设计生产管理体系。爱普生全球针式打印机的累计销量已经超过4,000万台，19年销量领先*。秉承爱普生一贯的卓越品质及对市场卓越洞见，推出82列平推票据打印机LQ-630KII，以更可靠的整机品质，更快的速度，更好满足企业财务、医疗、政府、金融、零售等用户大印量需求，开创专业票据打印新时代！

*来自第三方公司关于全球1996年-2014年爱普生针式打印机跟踪数据。

高速输出，事半功倍

配置超精微合金打印头，在高速一档的模式下，实现中文195汉字/秒、英文347字符/秒高速打印。内置128K缓冲区，海量打印处理更便捷。



耐用可靠，稳定持久

高可靠性设计，保证整机平均无故障输出长达10,000小时，打印总行数达2000万行。搭载耐久、耐热打印头，可承受4亿次击打，实现长时间连续打印。



易用功能，紧凑设计

导纸器上预设税票放置起始位置，票据打印轻松更便捷。优化前进纸传感器，柔软受潮介质也可轻松输出。支持1+6联拷贝，实现单次7页清晰复写打印。紧凑机身、人性化面板设计，便捷操控更省空间。



省心无忧，经济成本

标配原装长寿命色带（14米），保证清晰打印的同时，还可实现草稿模式下800万字符输出。LQ-630KII 取得国家能效一级标准认证，节能降耗，绿色环保。



核心技术

- **高精微合金技术—打印针耐用：**在高品质钢锋的内部渗入碳C等微量元素，使微量元素在0.2毫米的打印针内部形成定向分布，实现高强度和韧性的有效结合，保证了爱普生打印针的耐用性。
- **高分子耐磨材料—出针导件可靠：**易损件“出针导件”，常常成为打印头实现高可靠性的瓶颈。爱普生公司精选高分子耐磨材料，制作成打印头的出针导件，有效提高了导件的品质和耐磨性能，确保了打印头整体更加可靠、耐用。
- **高动能电磁技术—驱动线圈优质：**爱普生针式打印机头驱动线圈应用高动能电磁技术，改变传统的单层线圈结构，采用优质的双层线圈系统，为打印针提供高动能驱动，实现高出针频率，奠定了爱普生针式打印机打印速度技术的基础。
- **智能化集成主板设计—环保、低能耗：**爱普生应用杰出的精工制造和电子元器件技术，使打印机的控制主板的结构更加合理，体积小巧，大大改善了主控板的使用寿命，降低了噪音和能耗，为用户提供真正的绿色智能环保主板。

放心使用，售后服务更完善

爱普生LQ-630KII提供高枕无忧的整机三年保修服务。爱普生拥有完备的售后服务体系，连续11年获得CCID打印机服务满意度金奖*，随时提供细致周到的技术咨询与维修支持。

*获奖信息来源于CCID(中国电子信息产业发展研究院赛迪顾问股份有限公司)

