



更经济 更稳定 更高效

爱普生大幅面彩色喷墨打印机 Epson SureColor T3180D



时尚小巧



充墨方便



成本低



一机多用



色彩管理技术



保修3年*

- 设计紧凑，造型小巧，安装简易
- 爱普生原装染料墨水，打印成本低
- 原装墨水连供系统，全新墨瓶设计，可边打印边充墨
- 最快打印速度34秒/A1**
- A3多页进纸器，可满足办公打印需求，实现一机多用
- 爱普生色彩管理技术，色彩还原度高

* 正常保修一年，延保两年（用户需自行购买）

** 此速度基于线条图打印得出，具体打印速度可能因用户打印环境区别而不同

Epson SureColor T3180D大幅面彩色喷墨打印机

产品参数

型号	SureColor T3180D	
最大打印幅宽	24英寸/610mm (A1+)	
打印方式	Epson PrecisionCore™ Micro TFP微压电喷头 (智能墨滴变换技术)	
喷嘴数量	800个喷嘴/色 (x4色)	
操作方式	4.3英寸彩色触摸屏	
最大打印分辨率	2400 x 1200 dpi	
最小墨滴尺寸	4.0pl	
打印速度	34s/A1 线条图	
墨水	青, 洋红, 黄, 黑: 爱普生原装染料墨水	
墨瓶容量	墨瓶容量: 140ml	
走纸方式	摩擦走纸	
卷纸	宽329mm~620mm	
纸轴内径	2英寸	
纸轴最大外径	110mm	
单页纸	宽210mm~610mm	
纸厚度	卷纸: 0.05mm~0.21mm 单页纸: 0.12mm~0.27mm	
接口	Super-Speed USB3.0接口, 100Base-TX/1000Base-T 以太网接口	
控制代码	ESC/P raster, HP-GL/2, HP RTL	
内存	1GB	
环境条件	温度	运行 10°C-35°C; 储存 -20°C-40°C
	湿度	运行 20%-80%; 储存 5%-85%
尺寸/重量	长: 970mm 宽: 577mm 高: 245mm 重: 29kg	
电气规格	AC 100-240V 50/60Hz	
打印机驱动	系统支持Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP Mac OS X 10.6.8或更高	

产品尺寸图



产品参数

功率	运行	22W
	待机	8W
	关机	0.2W
噪音	约50dB (A)	
选件	支架 (24英寸)	C12C933161
	卷纸轴 (24英寸)	C12C933221
墨水	黑色 (4900ml/35瓶/箱)	C13T49L180
	青色 (4900ml/35瓶/箱)	C13T49L280
	洋红色 (4900ml/35瓶/箱)	C13T49L380
	黄色 (4900ml/35瓶/箱)	C13T49L480
耗材	维护箱	C13S210057
	切纸刀	C13S210056
包装清单	打印机及驱动光盘, 电源线, 用户指南, 维护箱	
保修	一年免费上门服务, 含打印头 (具体以产品保修卡为准)	

备注:

* 本宣传页中的数据, 来源于爱普生实验室数据, 与实际使用数据存在差异。彩页中技术规格如有变更, 恕不另行通知。

爱普生 (中国) 有限公司

北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层

官方网站: www.epson.com.cn 官方微信/微博: 爱普生中国

服务导购热线: 400-810-9977 爱普生官方天猫旗舰店: epson.tmall.com

图片仅供参考, 外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改, 恕不另行通知。

爱普生(中国)有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博