

LQ-601K 82列经济型平推票据打印机

EPSON
EXCEED YOUR VISION

规格

打印方式	9针击打式点阵打印		
打印头寿命	5亿次/针		
打印方向	双向逻辑查找		
打印列数	82列 (10cpi)		
打印控制代码	ESC/P, IBM PPDS仿真		
打印速度*	高速一档	高速二档	近似信函质量
英文 (10cpi)	347字符/秒	260字符/秒	
(12cpi)	312字符/秒	312字符/秒	65字符/秒
字体 字符集	13种国际字符集		
字符表	斜体表, Italic, PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, BRASCII, Abicomp, Roman8, ISO Latin, ISO8859-15		
字体	英文: 3种平滑变倍字体, 8种条码字体		
纸张	宽度	单页纸: 90-257mm	
	长度	单页纸: 70-364mm	
	厚度	单页纸: 0.065-0.14mm	
进纸方式	摩擦进纸 (前部进纸)		
复写能力	4份 (1份原件+3份拷贝)		
可靠性*	打印总量	2000万行 (打印头除外)	
	平均无故障时间 (MTBF)	10,000小时 (25%覆盖率)	
色带寿命	650万字符 (草稿)		
缓冲区	32KB		
接口	USB接口		
噪音	57分贝 (ISO7779模式)		
尺寸和重量	宽×深×高	386×306×185 毫米	
	重量	3.4公斤	

产品规格图



规格

使用环境	温度	5-35℃
	湿度	10-80%
电源	额定电压范围	220-240V
	额定频率范围	50-60 Hz
	功率	约15w (工作时)
中国能效等级一级产品		
打印驱动	操作系统	Microsoft® Windows® 10/8.1/8/7/XP Microsoft® Windows® Vista®
	应用程序	EPSON Status Monitor3 (仅Microsoft® Windows® 10/8.1/8/7/ Microsoft® Windows® Vista®)

耗材 / 选件

黑色色带架	C13S015583
黑色色带芯	C13S010076

EPSON ESC/P-K

EPSON ESC/P是爱普生开发的控制命令，为了提高中文打印机的控制处理功能，爱普生又开发了ESC/P-K，适用于汉字使用区域，属爱普生独自之作。

EPSON为SEIKO EPSON公司注册商标。

其他所有产品名称和其他公司名称在此仅作参考之用，

是各自所有者的商标或注册商标。

爱普生对这些商标不拥有任何权利。

* 本宣传页中的数据来源于爱普生实验室测试。因用户使用环境

不同，本宣传页中的数据与实际使用数据可能存在差异。

爱普生 (中国) 有限公司

北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层

官方网站: www.epson.com.cn 官方微信 / 微博: 爱普生中国

服务导购热线: 400-810-9977 爱普生官方天猫旗舰店: epson.tmall.com

图片仅供参考，外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改，恕不另行通知。
爱普生 (中国) 有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博



经济耐用 · 易用省心

LQ-601K 82列经济型平推票据打印机

- 高速一档模式: 347字符 / 秒*
- 平均无故障时间: 10,000小时*
- 大容量色带: 650万字符 (草稿模式)*
- 强大拷贝能力: 1+3层
- 优质节能: 中国能效等级一级产品
- 整机保修3年 (含打印头)

LQ-601K 82列经济型平推票据打印机



作为针式打印机的引领者，爱普生公司拥有先进的技术及设计生产管理体系。爱普生全球针式打印机的累计销量已经超过4,600万台，23年销量领先*。秉承爱普生一贯的卓越品质及对市场的卓越洞见，推出82列平推票据打印机LQ-601K，以更可靠的整机品质，更好满足中小企业财务发票及其他票据打印需求，开创专业票据打印新时代！

* 来自第三方公司关于全球1996-2018年爱普生针式打印机跟踪数据。

高速输出，事半功倍

配置超精微合金打印头，在高速一档模式下，实现英文347字符/秒*高速打印。内置32K缓冲区，打印处理更便捷。

耐用可靠，稳定持久

高可靠性设计，实现整机平均无故障输出长达10,000小时*，打印总行数达2,000万行*。在部件材质、性能设计、功耗管理等遵循爱普生一贯的平衡设计理念，使打印机整体寿命长久。



易用功能，紧凑设计

导纸器上预设税票放置起始位置，票据打印轻松更便捷。支持1+3联拷贝，实现单次4页清晰复写打印。紧凑机身、人性化面板设计，便捷操控更省空间。



省心无忧，经济成本

标配原装长寿命色带，保证清晰打印的同时，还可实现草稿模式下650万字符*输出。

LQ-601K取得国家能效一级标准认证，节能降耗，绿色环保。



核心技术

- **高精微合金技术—打印针耐用**：在高品质钢针的内部渗入碳C等微量元素，使微量元素在0.2毫米的打印针内部形成定向分布，实现高强度和韧性的有效结合，保证了爱普生打印针的耐用性。
- **高分子耐磨材料—出针导件可靠**：易损件“出针导件”，常常成为打印头实现高可靠性的瓶颈。爱普生公司精选高分子耐磨材料，制作成打印头的出针导件，有效提高了导件的品质和耐磨性能，确保了打印头整体更加可靠、耐用。
- **高动能电磁技术—驱动线圈优质**：爱普生针式打印机头驱动线圈应用高动能电磁技术，改变爱普生过去机型中的传统的单层线圈结构，采用优质的双层线圈系统，为打印针提供高动能驱动，实现高出针频率，奠定了爱普生针式打印机打印速度技术的基础。
- **智能化集成主板设计—环保、低能耗**：爱普生应用杰出的精工制造和电子元器件技术，使打印机的控制主板的结构更加合理，体积小巧，大大改善了主控板的使用寿命，降低了噪音和能耗，为用户提供真正的绿色智能环保主板。

放心使用，售后服务更完善

爱普生LQ-601K提供高枕无忧的整机三年保修服务。爱普生拥有完备的售后服务体系，爱普生（中国）有限公司的售后服务体系，自2004年-2017年连续14年于中国电子信息发展研究院赛迪股份有限公司（CCID）在中国大陆范围内组织的打印机满意度评选中获得金奖*。

* 获奖信息来源于CCID（中国电子信息产业发展研究院赛迪顾问股份有限公司）

